
JUMA-PA100 CTRL PCB Rev. B
OH2NLT 2008
LCD1
SW7
SW6
SW5
SW4
SW8
SW1
SW3
SW2
R17
C70
R22
R65
C4
C3
C43
C41
C42
C48
R21
C67
C44
R34
R102
C24
R28
R27
C1
R4
R3
R10
R12
R5
C6
R9
C5
Q3
R45
IC4
C11
C10
R29
R23
R33
C12
1